

MOVIEtube PR™

MAKE YOUR DREAMS COME THRU

Canon EOS 1D Upgrade für MOVIEtube PR



Bedienungsanleitung

Versionsnummer 04-2010

info@kinomatik.com
www.kinomatik.com

a product by
KINOMATIK
technology for motion pictures

Patents Pending
MOVIEtube and KINOMATIK
are registered trademarks

Erste Schritte

- 1) Lösen des Kamerastisches vom MOVIEtube PR Rig und Entfernung der 4 Schrauben vom Kamerastisch Halter



- 2) Anbringung der gebogenen Kamerastischerweiterung mit 4 Schrauben an den Kamerastisch Halter



- 3) Anbringung des Kamerastisches an die Kamerastischerweiterung



4) Abschrauben des 19/15mm MOVIEtube Rod Holders



5) Anbringen des 1D Upgrades an den die Sony Keilplatte



6) Anschrauben des 1D- Kameratisch Supports an die verlängerte Kameraplatte



- 7) "Ready to shoot" mit allen größeren DSLR-Kameras. Z.B. der Canon 1D Mark4.

Anmerkung:

Der vorherige Table Support kann nun bei Bedarf als Lens Support verwendet werden.
Wichtig: Die rote Kameratisch Support Schraube per Hand gut anziehen. Sonst besteht Gefahr, dass das ganze System wackelt.



- 8) Lieferumfang des Upgrades



2x 19mm Alu Rohre, Kameratischerweiterung, 19mm Kameratisch Support mit ¼ Schraube
19mm Rod Holder, 3 Schrauben 19/15mm MOVIEtube Rod Holders
4 Schrauben Kameratisch-Erweiterung, 4 Schrauben Kameratisch (Sparepart)

- 9) Benötigtes Werkzeug

Innensechskantschlüssel SW 3mm und SW 2.5mm (wird nicht mitgeliefert). Bitte auf
Qualitätswerkzeug achten, da sonst die Schrauben beschädigt werden könnten.